


Futaba T14SG / T8FG

- 1 = nicht belegt
- 2 = Masse
- 3 = Signal Ausgang
- 4 = +V des Sender
- 5 = Sender einschalten
- 6 = Signal Eingang

Ansicht auf die Lötseite:



Anschluss an Simulator:

Sender	Simulator	Bemerkung
Pin2	Masse	
Pin3	Simulator Eingang	
Pin4 mit Pin5 verbinden		Sender automatisch Einschalten bei Einstecken des Steckers

Lehrer / Schüler Kabel: Version mit 2 Leitungen

Das Kabel jeweils mit Lehrer und Schüler kennzeichnen, da es nicht egal ist welcher Stecker in welchem Sender steckt.

Lehrersender	Schülersender
Pin2	Pin2
Pin3	Pin6

Lehrer / Schüler Kabel: Version mit 3 Leitungen

Hierbei ist egal welcher Stecker in welchem Sender steckt.

Lehrersender	Schülersender
Pin2	Pin2
Pin3	Pin6
Pin6	Pin3